

CALIFORNIA 15

Návod k použití

California 15 – Taktická jednoranná karabina ráže 6 mm

ME Flobert Court

California 15 je volně prodejná osobám starším 18 let nicméně pořád se jedná o palnou zbraň. Proto je třeba k ní jako ke zbrani přistupovat.

Jakýkoliv zásah do konstrukce zbraně by případně mohl změnit kategorizaci zbraně a způsobit tím závažné právní důsledky pro držitele zbraně.

UPOZORNĚNÍ!

Používejte pouze suché, čisté, originální a správné střelivo v ráži této zbraně, nedoporučujeme použití nekomerčního nebo ručně vyrobeného střeliva, jelikož by mohlo zranit vás a/nebo poškodit vaši zbraň.

DŮLEŽITÉ:

- Vždy zacházejte se zbraní jako by byla nabitá! Vždy předpokládejte, že puška California 15 nebo jakákoliv jiná střelná zbraň je nabitá a schopná výstřelu, pokud jste se Vy, uživatel, osobně nepřesvědčil o opaku. Dokud jste nezkontroloval nábojovou komoru a dokud jste neprovedl postup vybití, vždy předpokládejte, že zbraň je nabitá a schopná výstřelu.

- Při manipulaci se zbraní nikdy nemiřte na osoby, zvířata, předměty. Směřujte zbraň bezpečným směrem a do míst k tomu určených!
- Aby se snížilo riziko náhodného výstřelu, nedotýkejte se spouště, dokud nemáte zbraň namířenou na cíl s úmyslem vystřelit. Jestliže nechcete, aby zbraň vystřelila, mějte prst mimo spoušť.
- Dodržujte při střelbě bezpečnou vzdálenost od osob, zvířat a snadno zápalných látek!
- Vždy nechávejte a přenášejte zbraň prázdnou se spuštěným závěrem.
- Nikdy nenechávejte nabitou zbraň bez dozoru.
- Jakákoli střelná zbraň, včetně pušky California 15, je nebezpečná a nesmí být přístupná neoprávněným osobám, zejména dětem, a to včetně nábojů!
- Nesprávné použití může způsobit vážná zranění nebo smrt!
- Záruka výrobce je stanovena zákonem a může být výrobcem prodloužena.
- Výrobce nepřejímá žádnou zodpovědnost za úpravy, nesprávné skladování nebo použití tohoto výrobku. Také nenese odpovědnost za zranění, smrt nebo škodu na majetku, způsobenou neúmyslným či úmyslným výstřelem nebo použitím zbraně jiným způsobem či za jiným účelem, než pro jaký byla vyrobena
- **Tento manuál by měl vždy zbraň doprovázet, pokud zbraň půjčíte, dáte, či prodáte někomu jinému, ujistěte se, že tento manuál bude s ní.**

NABÍJENÍ A STŘELBA

Před každou střelbou se pohledem od nábojové komory přesvědčte, že není v nábojové komoře a hlavní překážka. Pokud se v nábojové komoře nebo hlavní překážka nachází, je třeba ji odstranit.

1. Volnou rukou zatáhněte závěr do zadní úvratě.

2. Dotlačte vytahovač do přední polohy, aby byl v rovině s čelem hlavně.
3. Vložte náboj odpovídající ráže.
4. Posuňte závěr do přední polohy a zatlačte páku do uzamykacího vybrání v pouzdru závěru (naplno dolů)
5. Po výstřelu odemkněte závěr a dynamicky zatáhněte do zadní úvratě.
6. Vyjměte vystřelenou nábojnici z nábojiště.

Selhaný výstřel - selhaná zápalka náboje: Vyčkejte 1 minutu, stáhněte závěr do zadní polohy a vyhodte selhaný náboj (zbraň musí směřovat bezpečným směrem). Selhaný náboj nechte zlikvidovat autorizované osobě.

NIKDY NENECHÁVEJTE NABITOU A NATÁHNUTOU ZBRAŇ, PŘIPRAVENOU KE STŘELBĚ, BEZ POJISTKY NASTAVENÉ NA „SAFE“

VYBÍJENÍ

1. Závěr zatáhněte do zadní úvratě, aby byl vyhozen náboj z komory hlavně.
2. Zkontrolujte, že žádný náboj není v nábojové komoře.
3. Zmáčkněte spoušť, držte ji a dotlačte závěr do přední polohy.

Všechny 3 operace musí být bezpodmínečně provedeny při každém vybíjení.

ROZBORKA A SBORKA

Před zahájením rozborky se ujistěte, že není náboj v komoře.

1. Vyjmeme montážní kolík, zajištěný pružinovou objímkou.
2. Vysuneme kompletní pažbu z pouzdra závěru,
3. Zmáčkneme spoušť a vysuneme závěr z pouzdra závěru.
4. Z pouzdra závěru vyjmeme vytahovač.

Další rozborka jednotlivých částí již není určena pro běžného uživatele a měla by jí provádět pouze osoba odborně způsobilá. Sborka je prováděna stejným způsobem, pouze naopak.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. Je třeba pravidelně kontrolovat, zda se zápalník volně pohybuje v závěru.
2. Vývrt hlavně, ostatně jako celá zbraň, je opatřen vysoce kvalitní povrchovou úpravou „Arcor“. Tato povrchová úprava však umožní provést konečné nastřelení teprve po cca 150 výstřelech.
3. Některé zbraně nesou známky puškařského dokončení, tyto známky nejsou na závadu.
4. V případě jakýchkoliv nejasností je třeba kontaktovat osobu oboru znalou nebo nejlépe prodejce či výrobce.

www.california15.cz

Výrobce:

CZECH HERMEX, s.r.o.

eshop@california15.cz